






| Tipología de válvula | Referencia | Diámetro nominal | Conexiones |
|---|---|---|--|
|  | <p>Válvulas de globo (con opción de vástago extendido)</p> | <p>01301, 01305, 01311, 01315, 01321, 01325, 01331, 01335, 01341, 01345, 01351, 01355, 01641, 01645, 01651, 01655, 01741, 01751, 01841, 01845, 01851, 02401, 02411, 03321, 03331, 03341, 03351, 03641, 03651, 1114, 1116, 1116F</p> | <p>DN10 - DN80</p> <p>BW, SW, Roscada, Bridada</p> |
|  | <p>Válvulas de globo actuadas</p> | <p>01353, 01653, 01753, 01853, 01313, 01314, 01343, 01643, 01743, 01843, 02413, 03323, 03343</p> | <p>DN10 - DN80</p> <p>BW, SW, Bridada</p> |
|  | <p>Válvulas en ángulo (con opción de vástago extendido)</p> | <p>01322, 01332, 01342, 01352, 01642</p> | <p>DN10 - DN50</p> <p>BW, SW</p> |
|  | <p>Válvulas de compuerta (con opción de actuador neumático)</p> | <p>09340, 09343, 09345, 09346, 09440, 09443, 9116</p> | <p>DN25 - DN80</p> <p>BW, SW, Roscada</p> |
|  | <p>Válvulas de seguridad</p> | <p>06001, 06002, 06006, 06011, 06012, 06016, 06381, 06383, 06386, 06387, 06388, 06389, 06413, 06416, 06417, 06418, 06420, 06421, 06425, 06426, 06430, 06435, 06440, 06441, 06445, 06446, 06472, 06474, 06477, 06478</p> | <p>d0 = 6 - 23mm</p> <p>Entrada y salida con rosca macho (tipo BSPT, BSPP y NPT)</p> |